

- 1 Legen Sie zwei AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität in den Logger ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Loggers ein. Stellen Sie dabei sicher, dass dieser gegenüber dem restlichen Loggergehäuse bündig ist. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraube und einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
- 2 Führen Sie den externen Temperatursensor ein (falls vorhanden).

- 3   Laden Sie InTemp™ auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet herunter.

- 4 Öffnen Sie die InTemp-App. Aktivieren Sie bei Aufforderung Bluetooth® in Ihren Geräteeinstellungen.
- 5 Richten Sie ein Benutzerkonto ein und tippen Sie auf „Speichern“. Melden Sie sich bei Aufforderung in Ihrem Konto an.
- 6 Suchen Sie im Loggermenü den Logger in der Liste und tippen Sie dann den Logger an, um sich damit zu verbinden. Wenn der Logger nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass er sich innerhalb der Reichweite Ihres Geräts befindet.

Loggers

SN 10853930	SN 10853930
	CX402
Stopped (Power Reset)	
Probe: --°F Ambient: --°F	

- 7 Sobald die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf „Konfigurieren“. Wischen Sie nach rechts und links, um eine der vordefinierten Loggerkonfigurationen auszuwählen. Geben Sie einen Einsatzname ein. Tippen Sie auf „Start“, um die ausgewählte Konfiguration auf den Logger zu laden und mit der Aufzeichnung zu beginnen. **Hinweis:** Tippen Sie auf das Einstellungssymbol und dann auf „Loggerkonfigurationen“, um eine benutzerspezifische Konfiguration einzurichten.
- 8 Verbinden Sie sich mit dem Logger und tippen Sie auf „Download“, um den Logger herunterzuladen. Es wird ein Bericht erzeugt, den Sie weiterleiten können. Tippen Sie auf das Berichtssymbol, um bereits auf das Gerät heruntergeladene Berichte anzuzeigen. Wischen Sie nach links, um weitere Optionen aufzurufen.
- 9 Wenn Sie tägliche Loggerprüfungen durchführen müssen, verwenden Sie die Option „Loggerprüfungen aufzeichnen“ unter „Einstellungen“. Verbinden Sie sich mit dem Logger und tippen Sie auf „Prüfung (morgens, nachmittags oder täglich) durchführen“.



Detaillierte Spezifikationen und Informationen über diesen Logger finden Sie im vollständigen Produkthandbuch. Besuchen Sie www.onsetcomp.com/manuals/cx40x oder scannen Sie den Code auf der linken Seite ein.