

Schnellstart für die Logger TidbiT® MX Temp 400 (MX2203) und Temp 5000 (MX2204)

- 1
 - Laden Sie HOBObconnect® vom App Store® oder von Google Play™ auf ein Smartphone oder Tablet herunter.
 - Laden Sie HOBObconnect von www.onsetcomp.com/products/software/hobobconnect auf einen Windows®-Computer herunter.


- 2 Öffnen Sie die App. Aktivieren Sie auf die entsprechende Aufforderung hin Bluetooth® in Ihren Geräteeinstellungen.

- 3 Drücken Sie kräftig die HOBO-Magnettaste ungefähr in der Mitte des Loggers, um das Instrument aufzuwecken. Beide LEDs am Logger blinken einmal, wenn er aufwacht. Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der App. Tippen Sie in der App auf den Logger, um eine Verbindung mit diesem Gerät herzustellen. Wenn er nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass er sich innerhalb des Empfangsbereichs Ihres Smartphones, Tablets oder Computers befindet.



Diese Taste 1 Sekunde lang kräftig drücken, um den Logger aufzuwecken


- Bluetooth aus Wassererkennung. Der Logger gibt sich nur zu erkennen, wenn er sich nicht im Wasser befindet. Wenn sich der Logger im Wasser befindet, wird das Bluetooth-Signal automatisch deaktiviert.

Tippen Sie auf  um die Einstellungen im Logger zu speichern.

Der Logger beginnt auf Basis der gewählten Einstellungen mit dem Protokollieren von Daten. Wenn Sie den Logger so konfiguriert haben, die Aufzeichnung über die Option „Bei Tastendruck“ anzuhalten oder zu beginnen, dann drücken Sie die HOBO-Taste für 3 Sekunden (die Logger-LEDs blinken viermal).



Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Logger ein- oder auszuschalten (wenn das Gerät mit „Bei Tastendruck“ konfiguriert ist).

- 4 Tippen Sie auf  um den Logger einzurichten. Wählen Sie die Logger-Einstellungen.

Hinweis: Die Standardeinstellung für den Logger ist „Bluetooth immer an“. Dies bedeutet, dass sich der Logger zu erkennen gibt oder regelmäßig ein Bluetooth-Signal aussendet, das das Telefon oder Tablet dann mittels HOBObmobile erkennen kann. Diese Option verbraucht Batterieleistung. Sie können stattdessen eine der folgenden Stromsparoptionen wählen:

- Bluetooth immer aus. Der Logger gibt sich nur zu erkennen, wenn Sie die HOBO-Taste auf der Schutzmuffe des Loggers drücken, um ihn aufzuwecken.




- 5 Bringen Sie den Logger dort an, wo die Bedingungen überwacht werden sollen. Befolgen Sie die Installationsrichtlinien im vollständigen Produkthandbuch auf www.onsetcomp.com/manuals/mx2203.

- 6 So werden Daten aus dem Logger heruntergeladen:

- a. Tippen Sie auf das Gerätesymbol in der App.
- b. Wenn der Logger mit „Bluetooth immer ein“ konfiguriert wurde, fahren Sie mit Schritt c fort.

Wenn der Logger mit „Bluetooth immer aus“ konfiguriert wurde, drücken Sie die HOBO-Taste auf dem Logger 1 Sekunde lang, um das Gerät aufzuwecken.

Wenn der Logger mit „Bluetooth aus Wassererkennung“ konfiguriert ist und sich im Wasser befindet, müssen Sie den Logger aus dem Wasser nehmen.

- c. Tippen Sie in der App auf den Logger, um eine Verbindung mit ihm herzustellen, und tippen Sie dann auf .
- d. Um die Daten anzuzeigen oder zu exportieren, tippen Sie auf „HOBO-Dateien“, auf  (falls zutreffend) und dann auf .



Für ausführliche Spezifikationen und Informationen über den Logger scannen Sie den Code links oder gehen Sie zu www.onsetcomp.com/manuals/mx2203-mx2204 auf.

⚠️ WARNUNG: Die Lithium-Batterie darf nicht geöffnet, verbrannt, auf über 85 °C (185 °F) erhitzt oder aufgeladen werden. Wenn der Logger extremer Hitze oder Bedingungen ausgesetzt wird, die das Batteriegehäuse beschädigen könnten, kann die Batterie explodieren. Der Logger und die Batterie dürfen nicht in Feuer entsorgt werden. Der Inhalt der Batterie darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Bestimmungen für Lithium-Batterien entsorgt werden.