



1. Halten Sie die Station an, wenn sie gerade aufzeichnet.
2. Drücken Sie die Taste „Verbinden“ und warten Sie, bis die Station sich mit HOBOLink verbindet und die letzten Daten entladen werden, bevor ein neues Modul hinzugefügt wird.
3. Schalten Sie den Logger aus, indem Sie die Batterie trennen und den Stecker jedes Ladegeräts ziehen.
4. Führen Sie den Verbinder auf der Rückseite des Moduls in die Steckerbuchse im linken oder rechten Modulschlitz. Installieren Sie das Relaismodul auf der rechten Seite für eine einfachere Kabelführung.
5. Ziehen Sie die Schraube an der Unterseite des Moduls mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubenziehers fest.
6. Stecken Sie die Batterie und das Ladegerät wieder ein und warten Sie, bis das Gerät hochfährt. Überprüfen Sie, dass das neue Modul auf der LCD-Anzeige aufgeführt ist.

Für Anweisungen zum Anschließen von Sensoren oder Konfigurieren des Moduls scannen Sie den Code oder besuchen Sie www.onsetcomp.com/manual/rx3000



Führen Sie den Verbinder am Modul hier ein (in diesem Beispiel wird ein analoges Sensormodul gezeigt)



Ziehen Sie die Schraube am installierten Modul fest